

Comment configurer la numérotation rapide sur les portiers vidéos ?

— Mis à jour le 05 Jan 2022

Scénario

Vous pouvez effectuer la numérotation rapide en appuyant sur le bouton de numérotation rapide pour appeler un numéro préconfiguré en cas d'urgence, par exemple, vous pouvez effectuer une numérotation rapide vers le centre d'urgence ou le centre de gestion. Cet article vous explique comment configurer la numérotation rapide sur les différents modèles de portiers Akuvox.

Instructions d'utilisation

- Cet article s'applique aux R27/R28/R20K/X915/X916/E16/E18/R29.



Type	Modèle	Rema
Porte à écran tactile téléphone	X915/X916/E16/E18/R29	La vitesse est maximale sur l'écran Recep
Non tactile porte moustiquaire téléphone	R20K/R27/R28	La vitesse est une pression folle ou le bouton

Procédure d'opération

-Portier vidéo à écran tactile

◆ Configurer la numérotation rapide sur le R29/X916

. Naviguez jusqu'à **Intercom > Key/Display > Key In Homepage Of The Building Theme.**

. Saisissez le nom de l'icône de numérotation rapide (qui est **Réception** par défaut).

et saisissez le numéro de composition abrégée (numéro SIP/IP) dans le champ **Valeur.**

. Appuyez sur l'icône Réception et vous pourrez effectuer une numérotation rapide vers le numéro que vous avez configuré.

Clé dans la page d'accueil du thème du bâtiment

ID	Nom	Type	Valeur
1	<input type="text"/>	livraison	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	clé temporelle	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	PIN	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	composer	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	contact	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	numérotation rapide	1001

09:01

Wed 07/15/2020



English



Español



Le français



中文



Delivery



Temp Key



PIN



Dial



Contacts



Reception

Building Mode Screen Display

◆ Configurer la numérotation rapide sur le E16/E18/X915

Vous pouvez définir la numérotation rapide sur l'écran d'accueil et l'écran du clavier de numérotation.

a. Configurer la numérotation rapide sur l'écran d'accueil

- . Naviguez jusqu'à **Device > LCD > Key In Homepage Of The Default Thème** pour E16/E18, et **Dispositif > Clé/Affichage > Clé en page d'accueil du thème par défaut** pour X915
- . Entrez le nom de l'icône de numérotation rapide (qui est **Réception** par défaut). et saisissez le numéro de composition abrégée (numéro SIP/IP) dans le champ Valeur.
- . Appuyez sur l'icône **Réception** et vous pourrez effectuer une numérotation rapide vers le numéro que vous avez configuré.

Clé dans la page d'accueil du thème par défaut

ID	Nom	Type	Valeur
1	<input type="text"/>	numérotation rapide ▼	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	PIN ▼	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	Appeler ▼	<input type="text"/>

E18/E16 Numérotation

rapideX915 Numérotation rapide

Please look at the screen



01:02 Fri 04-12-2020

English

Español

Français

简体中文



PIN



Call



Tenants



Reception

Note

X915 La numérotation rapide ne peut pas être effectuée sur l'écran du clavier numérique.

b. Configurer la numérotation rapide sur l'écran du clavier numérique

- . Naviguez jusqu'à **Intercom > Basic > Key Setting**.
- . Activer la composition abrégée sur l'écran du clavier numérique
- . Saisissez le nom de l'icône de numérotation rapide (qui est **Reception** par défaut) et saisissez le numéro de numérotation rapide (numéro SIP/IP).

Réglage des touches

Réception activée	<input checked="" type="checkbox"/>
Nom	<input type="text" value="Reception"/>
Numéro	<input type="text"/>

12:18 PM

2021-10-11



Call



Tenants

Please enter the number to call



1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#



Reception

← Back to homepage

◆ Configurer la numérotation rapide sur le

Les R27 et R28 ont tous deux des fonctions de numérotation rapide. Et vous pouvez aussi faire du management

a. Numérotation rapide sur r20K/R27/R28

. Naviguez jusqu'à **Intercom > Basic > Speed Dial (Numéro de composition abrégée)** sur le R20K/R27)

. Saisissez le numéro de composition abrégée, cliquez sur **Ajouter** pour saisir d'autres numéros.

. Appuyez sur l'icône de **composition** sur le clavier de numérotation pour effectuer la composition rapide.

The screenshot shows a web interface titled "Speed Dial". It features a table with five columns: "Key", "Number", "Number", "Number", and "Number". The first row is labeled "Speed Dial 1" under the "Key" column. Below the table is an "Add" button.

Key	Number	Number	Number	Number
Speed Dial 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

The screenshot shows a web interface titled "Speed Dial Number". It features a table with two columns: "Key" and "Number". The "Key" column lists "Speed Dial1" through "Speed Dial10". Each key has a corresponding empty text input field in the "Number" column.

Key	Number
Speed Dial1	<input type="text"/>
Speed Dial2	<input type="text"/>
Speed Dial3	<input type="text"/>
Speed Dial4	<input type="text"/>
Speed Dial5	<input type="text"/>
Speed Dial6	<input type="text"/>
Speed Dial7	<input type="text"/>
Speed Dial8	<input type="text"/>
Speed Dial9	<input type="text"/>
Speed Dial10	<input type="text"/>

Note

Vous pouvez créer jusqu'à 40 numéros sur R28A et jusqu'à 80 numéros sur R27A.

a. Numérotation rapide (Manager dial) sur R20K/R27

. **Naviguez vers Intercom > Basic > Manager Dial**

. Saisissez le numéro de composition abrégée, cliquez sur **Ajouter** pour saisir d'autres numéros.

. Appuyez sur



pour que le manager compose un numéro.

Cadran de gestionnaire				
Clefs	Number1/5/9/13	Number2/6/10/14	Number3/7/11/15	Number4/8/12/16
Cadran gestionnaire	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Note

Vous pouvez créer jusqu'à 32 numéros. Le nombre de numéros abrégés et de numéros de gestion dépend du micrologiciel utilisé.

Conseils

Le nombre de numéros abrégés et de numéros de gestion dépend de la version précise du micrologiciel.

Précédent
Comment ajouter des cartes sur les téléphones

Suivant
Comment configurer RTSP pour obtenir des flux en direct à partir de