

Comment configurer l'alarme anti-sabotage sur le portier vidéo ?

— Mis à jour le 21 Jan 2022

Scénario

La fonction d'alarme anti-sabotage peut être utilisée pour détecter un choc anormal de l'appareil et déclencher une alarme pour protéger l'appareil contre le vol ou le démontage par des personnes mal intentionnées. Lorsque Si un choc anormal se produit au niveau de l'appareil, ce dernier entre en mode d'armement et émet une voix d'armement, tout en envoyant un message d'alarme au gestionnaire de la propriété.

Dans l'interface Web du dispositif, naviguez jusqu'à Interphonie>Avancé>Alarme de sabotage.

Procédure d'opération

1. Allez dans Interphonie > Avancé - alarme anti-sabotage pour le configurer.
2. Activer l'alarme anti-sabotage, Configurer la valeur du seuil du capteur de gravité. Elle correspond à la sensibilité du capteur. Plus la valeur est petite, plus le capteur est sensible.
3. Si la gravité du portier change radicalement ou si le bouton d'alarme anti-sabotage change en raison de la pression du mouvement, une alarme se déclenche.

Alarme anti-sabotage

Alarme anti-sabotage

éteint

Capteur de gravité

32

(0~127)



[Précédent](#)

[Comment configurer les touches DTMF dans](#)

[Suivant](#)

[Comment configurer la LED blanche sur le](#)