

Comment ouvrir la porte à l'aide du bouton de sortie

— Mis à jour le 21 Jan 2022

Scénario

Un bouton de sortie est généralement connecté au port d'entrée du portier Akuvox, lorsqu'il est pressé, le dispositif peut déclencher le port de relais correspondant, de sorte que la porte sera ouverte. Le bouton de sortie est un moyen courant de déverrouiller les portes.

la gâche de la porte, c'est généralement pour les personnes qui veulent quitter le bâtiment. Et ils peuvent appuyer sur le bouton de sortie pour ouvrir la porte.

Sur l'interface web du dispositif, naviguez vers [Intercom > Input](#). (Pour les Akuvox R20X, R26X, R27X, R28X, R29X, X916X)

Sur l'interface web de l'appareil, naviguez vers [Contrôle d'accès > Entrée](#). (Pour Akuvox X915X, E16X)

Instructions d'utilisation

- Assurez-vous que le bouton de sortie et la gâche sont connectés au dispositif de manière appropriée. Vous pouvez vous référer au schéma de câblage dans le manuel de l'utilisateur.
guide rapide du produit.
- Tous les modèles de parlophone peuvent interagir avec le bouton de sortie.

Procédure d'opération

- . Connectez-vous à la page Web de l'appareil, et allez à la page de saisie, activez la fonction de saisie.
- . Choisissez l'**option de déclenchement**, en fonction du type de bouton de sortie.

- . Choisissez le port du relais à déclencher, il doit s'agir du relais connecté à la gâche.
- . Cliquez sur **Submit** pour enregistrer tous les paramètres.
- . Maintenant, si vous appuyez sur le bouton de sortie, une gâche se déclenche pour déverrouiller la porte et l'état de l'entrée sera changé.



Note

Les figures 1 et 2 correspondent à toutes les étapes.

Entrée		Aide	
Entrée A			
Service d'entrée	<input type="text" value="Désactivé"/>	Note: Longueur maximale de caractères pour le champ de saisie : 255 : Adresse du serveur Broadsoft Phonebook 127 : URL du répertoire téléphonique distant et manuel AUTOP URL du serveur de mise à jour 63 : Le reste des champs de saisie Avertissement : Description du champ Raccourci de soumission <input type="button" value="Soumettre"/> <input type="button" value="Annuler"/>	
Option de déclenchement	<input type="text" value="Faible"/>		
Action à exécuter	FTP <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Sip Call <input type="checkbox"/> HTTP <input type="checkbox"/> Speed Dial <input type="checkbox"/>		
URL Http	<input type="text"/>		
Délai d'action	<input type="text" value="0"/> (0~300Sec)		
Relais d'ouverture	<input type="text" value="Aucun"/>		
État de la porte	DoorA: High		
Entrée B			
Service d'entrée B	<input type="text" value="Désactivé"/>		
Option de déclenchement	<input type="text" value="Faible"/>		
Action à exécuter	FTP <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Sip Call <input type="checkbox"/> HTTP <input type="checkbox"/> Speed Dial <input type="checkbox"/>		
URL Http	<input type="text"/>		
Délai d'action	<input type="text" value="0"/> (0~300Sec)		
Relais d'ouverture	<input type="text" value="Aucun"/>		
État de la porte	DoorB: High		
Figure1			

Entrée A

Service d'entrée	<input checked="" type="checkbox"/>
Niveau électrique de déclenchement	<input type="text" value="Faible"/>
Action à exécuter	<input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> HTTP <input type="checkbox"/> TFTP
URL Http	<input type="text"/>
Délai d'action	<input type="text" value="0"/> (0~300Sec)
Relais d'ouverture	<input type="text" value="RelayA"/>
Statut de la porte	DoorA: High
Mode super	<input type="text" value="Activer"/>

Précédent
Comment modifier la voix de l'invite

Suivant
Comment entrer dans le réglage du dispositif R29 lorsque l'icône du