

Comment personnaliser l'affichage du portier vidéo

— Mis à jour le 01 août 2022

Scénario

Vous pouvez personnaliser le texte affiché sur l'écran LCD du R27 ou du R28 pour mieux répondre aux scénarios d'application. Par exemple, lorsque vous utilisez le R28 comme clavier d'entrée et que vous souhaitez guider le visiteur pour qu'il appelle le gestionnaire de la propriété, vous pouvez afficher "Press Call Button" pour que tout le monde sache qu'il doit appuyer sur le bouton d'appel pour appeler le gestionnaire de la propriété.

Sur l'interface web de l'appareil, naviguez vers Interphonie>Avancé.

Instructions d'utilisation

- ◆ Toutes les configurations peuvent être effectuées sur l'interface web du portier Akuvox : R27V1, R27V2 et R28.
- ◆ Les opérations mentionnées dans cette documentation sont adaptées aux microprogrammes supérieurs à R27v1(27.30.5.1), R27V2(227.30.2.118) et R28(28.30.2.233).

Procédure de fonctionnement

R27V1&R27V2 :

- . Activez le **texte LCD**, puis entrez le contexte que vous souhaitez afficher sur l'écran LCD dans le champ **Texte LCD**.
- . **Activer le texte LCD** : Active cette fonction.
- . **Texte de l'écran LCD** : Contexte d'affichage.

R28 :

- . Passez l'**affichage LCD** en mode **texte uniquement**, puis entrez le contexte que vous souhaitez afficher sur l'écran LCD.
- . Affichage LCD : Pour changer le mode d'affichage de l'écran LCD entre **Défaut**, **Masquer les contacts**, **Texte uniquement** et **Contacts uniquement**. Lorsque le mode **par défaut** est activé, le R28 affiche le

menu par défaut, y compris les **appels, les contacts, la saisie du code PIN et le centre de sécurité.**

. Lorsque l'option **Masquer les contacts est** activée, l'écran R28 n'affiche que les **appels, la saisie du code PIN** et les numéros de téléphone.

Centre de sécurité. Lorsque l'option Texte seul est activée, R28 affiche un texte personnalisé.

Lorsque l'option **Contacts uniquement est** activée, R28 n'affiche que les contacts.

. Texte LCD : Saisissez le contexte que vous souhaitez afficher sur l'écran LCD de R28, lorsque

Si l'écran LCD est en mode **texte seul**, il s'affichera sur l'écran LCD de R28.

Note

1. La figure 1 correspond à toutes les étapes de R27.
2. La figure 2 correspond à toutes les étapes de R28.

Texte LCD	
Mode d'affichage	<input type="text" value="Time"/>
Texte en veille	<input type="text"/>
Envoi de texte	<input type="text"/>
Parler du texte	<input type="text"/>
Texte de réussite OpenDoor	<input type="text"/>
Échec de l'ouverture de la porte Texte	<input type="text"/>

Figure1

Ecran LCD	
Ecran LCD	<input type="text" value="Text uniquement"/>
Texte LCD	<input type="text" value="Appuyer sur le bouton d'appel"/>

Figure2

[Précédent](#)

[Comment régler le volume de la voix de la porte](#)

[Suivant](#)

[Comment voir le flux vidéo du Door Phone d'Akuvox \(Vidéo\)](#)