

Comment configurer la fonction Metaverse pour l'appel intercom sur S539

-Mis à jour le 16 janv. 2023

Scénario


Que ce soit dans une communauté ou des maisons unifamiliales, la protection de la vie privée est l'une des grandes préoccupations des locataires et des résidents. Par exemple, lorsqu'ils répondent à un appel d'un visiteur au poste de porte, ils peuvent ne pas vouloir voir les visiteurs pour des raisons de confidentialité. Les utilisateurs peuvent simplement sélectionner un appel audio ou vidéo unidirectionnel, mais cela peut se faire au détriment de l'expérience d'interphone interactif, car cela donne généralement aux visiteurs une sensation de froideur s'ils ne peuvent pas voir les personnes à qui ils parlent. Pour cela, Akuvox a mis au point une fonction Metaverse sur l'interphone S539. Les utilisateurs peuvent sélectionner une image d'avatar animée (une version de réalité virtuelle des utilisateurs), qui met en scène l'expression faciale, les mouvements de la bouche et les gestes corporels des utilisateurs pendant qu'ils parlent, afin que le visiteur aux postes de porte puisse voir tout cela et parler de manière plus interactive avec utilisateurs.

Instruction d'opération

- Cette fonction s'applique à l'interphone S539.

Procédure d'opération

- . Aller à **Intercom > Basique > Type d'appel en cours**.
- . Sélectionnez Meta-com pour l'image animée de l'avatar.



In Call Type

Type

Normal

Meta-com

Normal

Cancel

Submit

3. L'image de l'avatar du métaverse s'affichera pendant un appel.



Précédent

- Comment configurer le relais de sécurité SR01 sur les interphones Akuvox

Suivant

Comment configurer le réveil automatique de l'écran avec radar sur l'interphone S539

-