

# Comment intégrer Linkey Smartlock à l'E16 pour le contrôle d'accès ?

— Mis à jour le 17 Oct 2022

---

## Scénario

L'intégration de l'E16 et de la serrure intelligente Linkey vous offre un plus grand choix d'expériences d'ouverture de porte. Vous pouvez déverrouiller la serrure intelligente Linkey en utilisant toutes sortes de méthodes d'ouverture de porte (carte RF, code PIN, code QR, Face ID, etc.) sur E16. De plus, vous pouvez contrôler la serrure intelligente Linkey à distance à l'aide de votre application mobile SmartPlus partout dans le monde. Lorsque votre portier est déclenché pour l'ouverture de la porte, la commande est envoyée à la passerelle Linkey smartlock qui contrôle la serrure intelligente via Bluetooth.

## Instructions d'utilisation

Avant de commencer, assurez-vous que

- Vous disposez d'un portier E16 et d'une passerelle Linkey qui sont déployés sur le même réseau.
- Vous avez déjà configuré la serrure intelligente Linkey, la passerelle (Cube) et l'APP (Cube Setup).

### Note

- Actuellement, vous ne pouvez intégrer le portier E16 qu'avec la serrure intelligente Linkey.

## Procédure de fonctionnement

- . Dans le navigateur, entrez l'adresse IP de l'appareil, appuyez sur Entrée, puis tapez 848 à la fin de l'adresse IP. Par exemple : `http://192.168.2.31/#/848`. La page cachée s'affiche.
- . Sélectionnez la serrure intelligente Linkey.



Smart Lock List

Linkey ▼

## Linkey Advance Setting

Account

Token

Unlock Command

Lock Command

Gateway ID

. Configurer les informations d'identification de l'API Linkey smartlock.

- ◆ Saisissez le compte API : vl-xje607398-xvg.
- ◆ Saisissez le jeton :  
8c4a4e9de63eb17b9dd25cd45ceb74506d44b40c1f8cc752, pour  
l'authentification.
- ◆ Tapez la commande de déverrouillage : https://ume-  
finelife.com/api/extra/open. La commande sera envoyée à la serrure  
intelligente via la passerelle de la porte.  
l'ouverture.
- ◆ Tapez la commande de verrouillage : https://ume-  
finelife.com/api/extra/close. Les  
sera envoyée à la serrure intelligente via la passerelle pour fermer la porte.
- ◆ Tapez le Linkey cube gate way : JAB3410D07A5BC962.

Après l'installation, vous pouvez ouvrir la porte sur E16 en utilisant toutes sortes de méthodes d'accès ou contrôler la serrure à distance à partir de votre application mobile SmartPlus.

Précédent

Comment ouvrir la porte en mains libres sur le portier téléphonique

Suivant

Comment configurer le relais de sécurité SR01 sur les portiers